

Sunny Cage®

Der Toasteraufsatz mit rotierendem Backkorb garantiert ein gleichmäßiges Aufbacken von Brötchen und anderem Kleingebäck. In wenigen Minuten erhalten Sie wieder knackig frische Backwaren.



Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Benutzung

1. Vor der ersten Inbetriebnahme passen Sie Sunny Cage® auf Ihren Toaster an. Sollte er keinen festen Stand haben, können Sie an den sechs Füßen durch vorsichtiges Biegen nachjustieren. Stellen Sie Sunny Cage® wieder vor Ihren Toaster. Noch nicht aufsetzen!

2. Öffnen Sie den Backkorb (1) durch Antippen des Verschlussknopfes (6) und geben Sie das Backgut (z. B. Brötchen) in den Backkorb (1) und verschließen Sie ihn wieder.

3. Jetzt drehen Sie den Motorknopf (3) im Uhrzeigersinn leicht bis zum Anschlag auf.

VORSICHT!

Drehen Sie den Knopf (3) immer nur im Uhrzeigersinn – niemals umgekehrt.

Dabei halten Sie das Basisteil (2) zur besseren Fixierung mit der linken Hand fest. Setzen Sie den Sunny Cage® jetzt auf Ihren Toaster und geben mit dem kleineren Knopf (4) den Start zum Rotieren frei. Schalten Sie den Toaster auf mittlere bis hohe Bräunungsstufe ein. Toaster und Sunny Cage® laufen in etwa gleich lang. **Wenn der Toaster sich ausschaltet, warten Sie bitte, bis er sich entsprechend abgekühlt hat.**

4. Nehmen Sie Sunny Cage® beidhändig durch Anfassen der beiden Knöpfe rechts und links (3 und 5) vom Toaster. Drehen Sie den Motorknopf (3) auf der rechten Seite im Uhrzeigersinn bis der Backkorb so steht, dass der Verschlussknopf (6) wieder die Position hat, bei der Sie den Backkorb (1) bestückt haben.

5. Stoppen Sie den Backkorb (1) mit dem kleineren Knopf (4) rechts, drücken den Verschlussknopf (6) und entnehmen das Backgut.

VORSICHT!

Das Backgut könnte noch heiß sein.

6. Sollten Sie mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sein, wiederholen Sie den Vorgang. Bitte beachten Sie jetzt auch die Bräunungsstufe, damit Ihr Backgut nicht zu dunkel wird.



Reinigung

Wir empfehlen Sunny Cage® vor der ersten Inbetriebnahme zu reinigen. Zum Herausnehmen des Backkorbs (1) ziehen Sie bitte am Entriegelungsknopf (5), bis sich der Korb löst. Zum Wiedereinsetzen gehen Sie genau umgekehrt vor.

VORSICHT!

Bitte nur den Backkorb (1) in die Spülmaschine geben – nicht das Basisteil (2).



Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Beachten Sie bitte, dass sich die Geräte stark erhitzen können.

Je nach Toasterausführung und nach Dauer der Toastvorgänge hat sich die Edelstahloberfläche des Sunny Cage® stärker aufgeheizt. Deshalb bitte den Verschlussknopf (6) durch behutsames Antippen vorsichtig öffnen. **Trotz der Silikonisolierung kann der Verschlussknopf noch heiß sein.**

Bitte berühren Sie nach dem Toastvorgang Ihren Sunny Cage®, wenn nötig, nur an den isolierten Kunststoffaußenseiten. Testen Sie diese Stellen vorher auf Überhitzung des Materials.

Bitte beachten Sie, dass Sunny Cage® nach mehrmaliger, direkter Benutzung recht heiß werden kann. Beachten Sie daher bitte notwendige Abkühlphasen.

Seien Sie vorsichtig bei der Entnahme des frisch gebackenen Backguts.

Bitte unbedingt von Kleinkindern fernhalten.



Garantie

Sunny Cage® ist vielfach getestet. Wir gewähren eine freiwillige Hersteller-Garantie von 3 Jahren. Für Inanspruchnahme der Garantie senden Sie uns bitte das Gerät inklusive Kaufbeleg zu.

Sollte Sunny Cage® nicht auf Ihren Toaster passen, erstatten wir Ihnen den Kaufbetrag. Detaillierte Informationen zu Rücksendung und Geldrückgabe entnehmen Sie bitte unseren AGB.



Informationen, Fragen und Service

BBK Jöckel GmbH

Schulstraße 83

50767 Köln

Tel.: +49 (0) 221 / 95 64 62 - 0

Fax: +49 (0) 221 / 95 64 62 - 6